

# BOLT



## BEDIENUNGSANLEITUNG



**WOLVERINE-AIRSOFT**

[www.wolverineairsoft.com](http://www.wolverineairsoft.com)

## **Willkommen zu Wolverine Airsoft HPA-Familie!**

Ihr BOLT M HPA Motorkit wird mit folgendem Inhalt im Paket geliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile des Pakets vorhanden und unbeschädigt sind.

### **Packungsinhalt**

BOLT M HPA-Motor  
BOLT-Patch  
Zylinderkopf  
O-Ring-Kit

Fluggesellschaft

### **Wichtige Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Der unsachgemäße oder fahrlässige Gebrauch von Airsoft-Waffen kann zu schweren Verletzungen, insbesondere an den Augen, oder zum Tod führen. Augen- und Mundschutz, der für Airsoft-Waffen entwickelt wurde, muss jederzeit vom Benutzer und jeder Person in Reichweite getragen werden.

Lesen Sie dazu die Anleitung und Bedienungsanleitung

Produkt und für Ihre Airsoft-Waffe vor dem Gebrauch. Der Käufer und der Benutzer dieses Produkts und der Airsoft-Waffen sind verpflichtet, alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze zu befolgen.

**Wichtig:** Das Modifizieren Ihrer Airsoft-Pistole mit diesem Produkt kann ihre Genauigkeit und Reichweite verändern. Der Benutzer dieses Produkts kann Ihre Airsoft-Waffe bis zu einer Entfernung von 200 Metern gefährlich machen.

## Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
Installation	5
Wartung	6

---

### **Vergessen Sie nicht, Ihre Garantie zu registrieren!**


Ihr BOLT M HPA-Motor wird durch die beschränkte Garantie von Wolverine Airsoft abgesichert. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [www.wolverineairsoft.com/warranty](http://www.wolverineairsoft.com/warranty) um unsere vollständige Garantie zu lesen und Ihren BOLT M HPA-Motor zu registrieren.




## Einstieg

Ihr BOLT M HPA-Motor ist ein präzises Instrument, das aus vielen einzelnen Komponenten besteht. Bevor Sie beginnen, sehen Sie sich bitte das Diagramm unten an und machen Sie sich mit jeder Komponente vertraut.


### Stürmer-Version



### Bar 10/VSR 10-Version



### SRS-Version



## Spezifikationen

Druckbetriebsbereich: 80-180 PSI  
Mündungsenergie: 1-3J (Setup-abhängig)  
Feuerrate: N/A

---

## Installation

Die Verarbeitung des von Installieren BOLT M HPA Motors kann je nach Replika stark variieren. Um es einfacher zu machen, haben wir eine Vielzahl von Videos online verfügbar, die speziell auf gängige Waffenplattformen zugeschnitten sind.



Bitte scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [www.wolverineairsoft.com/documentation](http://www.wolverineairsoft.com/documentation).

---

**WARNUNG:** Viele verschiedene Marken und Pistolenvarianten behaupten, VSR-kompatibel zu sein, weisen jedoch kleine Unterschiede auf, die zu Kompatibilitätsproblemen mit unserem System führen können. Wenn Ihre Waffe nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte vor dem Kauf an uns oder Ihren Händler vor Ort, um Unterstützung zu erhalten.

## Wartung

Eine regelmäßige Wartung des BOLT M HPA-Motors sollte alle 25-50.000 Runden durchgeführt werden, abhängig von den Bedingungen, unter denen er verwendet wird. Je staubiger und schmutziger die Bedingungen sind, desto häufiger sollte er gewartet werden.

Benötigte Artikel:

- O-Ring-kompatibles Schmiermittel. (Wir empfehlen TechT GunSav)

Beginnen Sie damit, den Kolben zu entfernen und 010 und 010 zu inspizieren 90D O-Ringe. Ersetzen Sie sie ggf. sie beschädigt sind, und schmieren Sie sie dann.



Entfernen Sie das Airline-Fitting vom Kolben. Inspizieren und ggf. ersetzen und die O-Ringe schmieren.



HINWEIS: Die Fluggesellschaft der SRS-Version Beschlag kann nicht entfernt werden.

Die Striker-Version hat eine Zwei Airline-Fitting, das zerlegt werden muss, um die drei O-Ringe freizulegen. Der 1x5-O-Ring am Airline-Fitting-Adapter benötigt kein Schmiermittel.



Schrauben Sie die hintere Kappe gegen den Uhrzeigersinn vom Zylinder ab und überprüfen Sie den 1,5 x 15 O-Ring an der Basis des Gewindes der hinteren Kappe.

Tauschen Sie es bei Bedarf aus und schmieren Sie es.



Schrauben Sie die vordere Kappe gegen den Uhrzeigersinn vom anderen Ende ab der Zylinder.



Überprüfen Sie die inneren O10-O-Ringe an jedem Ende sowie die 1,5 x 15 O-Ring an den Gewinden. Ersetzen Sie sie bei Bedarf und schmieren Sie sie.



Bauen Sie den BOLT M wieder zusammen, indem Sie die vordere und hintere Kappe wieder in den Zylinder schrauben und den Kolben und das Luftleitungsfitting wieder einsetzen.



**Need professional help?**

To find a retailer close to you visit:  
[www.wolverineairsoft.com/dealers](http://www.wolverineairsoft.com/dealers)



[www.wolverineairsoft.com](http://www.wolverineairsoft.com)